

Údržba výrobků

Na obalech výrobku je symboly (piktogramy) uveden zjednodušený návod na údržbu výrobku. Symboly vyznačují čištění pouze vlhkým hadříkem a zákaz výrobky čistit chemickými prostředky.

Koupebné doplňky s chromovaným povrchem a z nerezové oceli musí být čištěny pouze vodou, mýdlovým, nebo octovým roztokem a jemnými textiliemi. Doporučujeme k vyleštění pouze suchý hadřík, nebo hadřík z tzv. mikrovlákna.

K čištění výrobku je zakázáno používat abrazivní prostředky, (tj. s přísadou písku nebo jiných mechanických částí) speciální čisticí prostředky, agresivní čisticí prostředky, přípravky obsahující chlór a jejich deriváty, desinfekční prostředky, čističe na stříbro, různá bělidla, kyseliny, speciální přípravky na vodní kámen, mechanické čisticí prostředky jako například drátěnky apod. Dále nepoužívejte čisticí prostředky, kde není známé složení, které může poškodit vrchní vrstvu povrchové úpravy. Používáním těchto čisticích prostředků dochází k poškození výrobku vinou spotřebitele a na vzniklé závady nemůže být uplatněna reklamace!

Vysvětlivky k piktogramům na balení výrobků a na obalech:



K čištění používejte pouze vodu, mýdlový nebo octový roztok a jemné textilie.



Je zakázáno používat speciální čisticí prostředky, agresivní čisticí prostředky, přípravky obsahující chlór a jejich deriváty, desinfekční prostředky, čističe na stříbro, různá bělidla, kyseliny, speciální přípravky na vodní kámen, mechanické čisticí prostředky jako nap. drátěnky apod. Dále nepoužívejte čisticí prostředky, kde není známé složení, které může poškodit vrchní vrstvu povrchové úpravy.



Je zakázáno používat abrazivní prostředky. Tj. s přísadou písku nebo jiných mechanických částí.